جدول عیب یابی گیربکس اتوماتیک خودرو دنا پلاس تور بو شارژ

مراحل عیب یابی			1				2				3																4						5	6								7		
			موتور				شاسی بدنه و تایر				سیستم الکتریکی																CAN communication						اجزا مرتبط	گیربکس اتوماتیک								ATF		
شرح ایراد	عوامل موثر در بروز ایراد	ردیف	انتقال موتوری	قاب دانستن صفحه مزاوبه	دسته موتور طاق بو تور و گیربکس	اتصالات را بخاطر نوایه اگزوز	قاب دانستن بلبلوس و صدای اضافی	عدم پلاس تایر	نمای گیربکس را بدنه خورده	سیستم عقبق انتقال دارد	زنگ و یا گم بودن پلتاز پلتوی	ساسور سرعت ورودی	ساسور سرعت خروجی	ساسور دمای روغن	شیر برقی S1	شیر برقی S2	شیر کنترل SLC1	شیر کنترل SLC2	شیر کنترل SLC3	شیر کنترل SLB1	شیر کنترل SLU	شیر کنترل SLT	سوئیچ حالت دستی	سوئیچ ترمز	کنترل موتور گیربکس	سوئیچ انتخاب دنده	سیگنال دریچه گاز	سیگنال کنتاکتور موتور	سیستم دور موتور	سیگنال سنسور دمای آب موتور	سیگنال سنسور ترمز هند ابلال	نظیف کاتال موجی دنده	سیستم هدایت کنترل تور ک کیوتور	کاسه نمد	اورینگ	پاشر	پاکاپور روغن گیربکس	پلوک هیدرو لیک	اجزا داخلی گیربکس	بوی سوختگی روغن گیربکس	گیدود روغن گیربکس	نشتی آب در روغن
عدم تغییر وضعیت لیور دسته دنده	عدم حرکت از D	1																	○									○												○	○	○	○	○	○	○			
	عدم حرکت از R														○	○		○										○												○	○	○	○	○	○	○			
عدم تشخیص تعویض وضعیت	"N"→"D"	2																							○								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	"N"→"R"																								○								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
عدم روشن شدن خودرو		3	○									○													○																				
عدم شتاب گیری		4	○														○	○	○						○		○							○						○	○					○	○	○
عدم تعویض دنده رو به بالا و پائین	1st→2nd, 2nd→1st	5	○									○	○	○	○	○									○								○	○						○	○					○	○	○
	2nd→3rd, 3rd→2nd		○									○	○	○	○	○									○								○	○						○	○					○	○	○
	3rd→4th, 4th→3rd		○									○	○	○	○	○	○	○							○								○	○						○	○					○	○	○
	4th→5th, 5th→4th		○									○	○	○	○			○							○								○	○						○	○					○	○	○
	5th→6th, 6th→5th		○									○	○	○	○			○							○									○						○	○					○	○	○
	عدم عملکرد ترمز یک											○				○	○								○				○					○						○	○					○	○	○
عدم تعویض دنده پائین		6																																												
عدم وجود تعویض دنده دستی (تیپ ترونیک)		7																																					○							
نشتی روغن	لوله بخارات روغن	8																																	○	○										
	بین گیربکس و موتور																																				○									
	Between the TM housing and the cover																																					○								
	کاسه نمد دیفرانسیل (پلوس)																																					○								
	کاسه نمد اهرم تعویض دنده																																					○								
	رادیاتور روغن																																					○								
ضربه	دنده به سمت بالا	9										○			○	○	○	○	○	○					○					○						○				○	○	○	○	○	○	○
	دنده معکوس														○	○	○	○	○	○		○			○															○	○	○	○	○	○	○
	دنده معکوس اجباری														○	○	○	○	○	○					○															○	○	○	○	○	○	○
ارزش و صدای اضافه	دور آرام	10	○	○	○	○			○	○																																				○
	خروج از حالت پارک		○	○	○	○																																							○	○
	رانندگی		○	○	○	○	○	○	○	○																													○							
	تعویض دنده روبه بالاو معکوس		○	○	○	○	○		○	○																													○						○	